

ポータブルスケール

LMC-400

取扱説明書



BBK Technologies

このたびは BBK テクノロジーズ株式会社のポータブルスケール LMC-400 をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書は本機の機能および操作方法をご説明したものです。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

お読みになったあとは、最終ページの保証書と共に大切に保存してください。

もくじ

●もくじ	1
●各部位の名称と役割	2
●安全に正しくお使いいただくために	3
●仕様	4
●操作方法	4
●保証書	5

各部位の名称と役割

本体部



コントロールボックス部



- ① 架台：ボンベを載せる部分です。
- ② 計量単位：計量単位を表示します。
- ③ 電池残量表示マーク：電池の残量を表示します。
- ④ 電源ボタン：本機の ON/OFF を設定します。
- ⑤ ゼロ設定ボタン：このボタンを押すと液晶パネルの表示がゼロになります。
- ⑥ 計量単位切替ボタン：Kg と oz(オンス)、lb(ポンド)を切り替えます。
通常は Kg を使用してください。
- ⑦ バックライトボタン：押すと液晶パネル部にライトが点灯します。

安全に正しくお使いいただくために

注意

1. 計量誤差や損傷を避けるために、作業エリアを清潔で整頓された状態に保ってください。
2. 過労、病気、飲酒した時、薬物の影響がある時、その他の理由により作業に集中できない時は作業をしないでください。
3. 子供や訓練を受けていない人は使用しないでください。
4. 架台の清掃には化学溶材を使用せず、乾いた布で拭いてください。
5. スケールを長時間使用しない場合は、液漏れを防ぐために電池を取り外して保管してください。
6. 損傷を防ぐために、ケーブルを強く引っ張らないでください。
7. 絶対に分解しないでください。保証が無効になります。
8. 製品は材質および製造上の欠陥に対して購入日から 1 年間保証します。

ご使用前に

1. 重量が最大容量(100kg)を超えると、コントロールボックスの液晶パネル部に「FULL」と表示され、ブザーが鳴ります。架台とコントロールボックス内の基板保護のため、直ちにポンペを降ろしてください。
2. 電池残量が少なくなると③電池残量表示マークが点滅します。このような場合、コントロールボックスの液晶パネル部の表示が不安定になることがありますので直ちに電池を交換してください。
3. 10 分間重量が変化しない場合、オートオフ機能が働き、自動的に電源がオフになります。電源がオフになったら、再度④電源ボタンを押して電源をオンにしてください。
4. ⑦バックライトボタンを押すと、青色のバックライトが付きます。バックライトは 10 秒後に自動的にオフになります。
⑦バックライトボタンを 3 秒間押し続けるとブザーが 1 回鳴って、バックライトは常時オンになります。もう一度⑦バックライトボタンを押すとライトは消えます。

仕様

品番	LMC-400
最大重量	100 kg
最小計量単位	5g
使用温度	-10～40°
質量	3.3kg
寸法(mm)	271x271x74
電源	単四電池 5 本
連続使用	40 時間
付属品	キャリングケース、ショルダーベルト 予備電池

操作方法

1. 本体下部にベルトで装着してあるコントロールボックスを外してください。
2. コントロールボックス裏面にある電池収納ボックスをプラスドライバーで外して電池を装着してください。
(お買い上げ当初はテスト用電池が装着してあります。テスト用電池は残量が少ないため、早めのお取り替えをお勧めします。)
3. 平らで安定した場所に本体を置いてください。
4. コントロールボックスの④電源ボタンを押して電源を入れてください。
セルフテストとして、0.0000 から 9.9999 まで数値が動きます。
セルフテストが終了するとブザーが鳴ります。ブザーが鳴ったら使用できます。
5. ⑥計量単位切替ボタンを押して kg (キログラム表示) に設定してください。

～冷媒充填～

6. 冷媒の入ったボンベを静かに架台に乗せてください。
7. ⑤ゼロ設定ボタンを押して、0.000 kg にしてください。
8. 冷媒の入ったボンベのバルブをゆっくりと開いてください。
エアコン機器側に入った冷媒の量がマイナスで表示されます。
既定の充填量(マイナス表示量)になったら冷媒の入ったボンベのバルブを閉めてください。

～冷媒回収～

6. フロンガス回収ボンベを静かに架台に乗せてください。
7. ⑤ゼロ設定ボタンを押して、0.000 kg にしてください。
8. フロンガス回収機マニュアルの通りにフロンガスの回収作業を行ってください。

～使用が終わったら～

9. ④電源ボタンを 3 秒間押して、電源をオフにして作業を終了してください。

保証書

BBK テクノロジーズ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
保証期間内に通常のお取り扱いの中で、万一故障が生じた場合は無償で修理いたします。
この保証書の写(コピー)を添付の上、当社もしくは購入販売店にご依頼ください。

◎ 注意事項

- 二次的なクレームにおきましては、本製品の故障による場合でも保証いたしかねますのでご注意ください。
- 当社で故障の状態を確認した上で、以下の1～8に該当する場合は有償といたします。
 - 1.取扱説明書によらない不適切な使用方法や保管方法が原因で生じた故障
 - 2.購入後に運搬や輸送の間に落下させるなど、異常な衝撃が加わって生じた故障
 - 3.当社もしくは当社が委託した技術者以外による改造、修理、分解が原因で生じた故障
 - 4.火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障
 - 5.傷などの外観上の変化がある場合の故障
 - 6.その他当社の責任とみなされない故障
 - 7.電池などの消耗品の交換、補充
 - 8.保証書の提示が無い場合
- 修理をご依頼される場合、輸送中に損傷が生じないように梱包し、この保証書の写(コピー)を添付の上、当社もしくはご購入販売店にお送りください。
- この保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is only Japan.)
- この保証書は再発行出来ませんので、大切に保管してください。

品名	ポータブルスケール
品番	LMC-400
① 製造番号	(本体側面に記載)
② 保証期間	購入日(年 月 日)より1年間
※ お客様	氏 名 住 所 電話番号
③ 販売店	店 名 住 所 電話番号

- 販売店様へ：お手数ながら①～③を必ずご記入の上、お客様へお渡しください。
- お客様へ：※印欄をご記入の上、このまま保管してください。